

СТОРНО ОПЕРАЦИЯ на Daisy Expert SX

Сторно на касова бележка се извършва в режим „Регистрация“ (Продажби), влиза се в режима с парола 9999 и бутон **CLK**. На екрана трябва да виждате **0.00**.

Причините за сторно бележка са три:

- 1 – Връщане и рекламиация – с номер 71**
- 2 – Операторска грешка - с номер 72**
- 3 - Намаляване на данъчната основа - с номер 73**

!!!

При „операторска грешка“ не е нужно да имате оборот в К.А. докато при другите две е необходимо да имате оборот по-голям или равен на бележката която ще сторнирате.

Важно е да отбележим, че при сторниране на касов бон с причина Операторска грешка, сторното може да се извърши най-късно до 7-мо число на следващият месец.

!!!

Набирате номера на причината за сторниране (Пример: **72**), задържате **ALT** и натискате **VD** еднократно .

Въвеждате **документ №** (предлага ви номера на последната бележка, но може да я промените) и потвърждавате с **ST** .

Въвеждате **сумата** от бележката, избирате групата, в която е била пусната и завършвате с **TL** .

