

СТОРНО ОПЕРАЦИЯ на Daisy Expert SX

Сторно на касова бележка се извършва в режим „Регистрация“ (Продажби), влиза се в режима с парола 9999 и бутон **CLK**. На екрана трябва да виждате **0.00**.

Причините за сторно бележка са три:

- 1 – Връщане и рекламация – с номер 91**
- 2 – Операторска грешка - с номер 92**
- 3 - Намаляване на данъчната основа - с номер 93**

!!!

При „операторска грешка“ не е нужно да имате оборот в К.А. докато при другите две е необходимо да имате оборот по-голям или равен на бележката която ще сторнирате.

Важно е да отбележим, че при сторниране на касов бон с причина Операторска грешка, сторното може да се извърши най-късно до 7-мо число на следващият месец.

!!!

Набирате номера на причината за сторниране (Пример:**92**), задържате **ALT** и натискате **VD** еднократно

Въвеждате **документ №** и потвърждавате с **ST**.

Въвеждате **дата и час** от бележката и потвърждавате с **ST**.

Въвеждате номера на **Фискалната памет** и потвърждавате с **ST**.

Въвеждате **сумата** от бележката, избирате групата, в която е била пусната и завършвате с **TL**.

